

postup pre narezanie závitu do matky SV18RA

1. matka sa posielala preto s nenarezaným závitom, nakoľko každý zákazník ma inak zodraný priečny suport a pozdĺžne sane.
2. starú matku treba zdemontovať a novú matku treba namontovať
3. nová matka sa vyrovná a to tak, že sa oprie o nap. Poldynku zo zadnej časti saní a následne sa pritiahne cez hornú skrutku na suport
4. zdemontuje sa priečny nonius a cez dieru priečného noniusu sa vsunie gulatina o priemere toho otvoru na priečny nonius
5. uvedená gulatina musí mať na svojom konci, ktorý sa dáva do diery, urobenú špičku
6. uvedenú gulinu oprem o matku a uderím kladivom do spomínanej gulinu a vlastne urobím dúčik do matky.
7. takto označenú matku zdemontujem a pošlem na výrobu závitu
8. do matky urobím iba ten spomínaný dúčik, žiadne kotovanie stredu matky nerobím, ani žiadny predvrtávanie do matky nerobím, stačí iba ten dúčik.